

СХЕМА ЗА ЕВАКУАЦИЯ

на посетители и персонал в производствена база на "Дилком България"ЕООД
гр.Варна, ЗПЗ, ул."Нептун" № 2
Производствена част

ПРИ ПОЖАР:

- 1.Обадете се на тел.112
- 2.Уведомете хората в сградата
- 3.Започнете евакуацията от сградата по указаните маршрути.Не ползвайте асансьора

IN CASE OF FIRE:

1. Call112
- 2.Alarm the people in the building
- 3.Start the building evacuation routes specified in. Do not use elevators.

ЛЕГЕНДА: LEGEND:

-  вашето местонахождение
you are here
-  път за евакуация
evacuation route
-  евакуационен изход
evacuation exit
-  уред за пожарогасене
fire extinguisher
-  пожарен кран
fire hidrant
-  ръчен пожароизвестител
fire alarm box
-  ел.табло
electric panel
-  сборен пункт
rally point

